

廃トナーボックスの交換の仕方

「トナー回収容器を交換してください。」
というメッセージが表示された場合の対処

1. 新しい廃トナーボックスを用意する
MX-○○HBという品番です



2. 前カバーを開けます



3. 廃トナーBOXのロックを解除します。
機種によってはスライドロック式もあります。



4. ロックボタンを押すと廃トナーボックスが写真のように前に倒れます。



5. 廃トナーボックスを取り外します



6. 新しい廃トナーボックスを取り付けます



7. 廃トナーボックスを押し込みます



8. 前カバーを閉じて終了




! 注意！！ 穴を下に向けるとトナーがこぼれます

交換した廃トナーボックスは5箇所の穴を塞ぎ、ビニール袋に入れ回収されるまで保管して下さい。機種によってはシールがない機種もあります。廃トナーBOXを外した時点で穴がロックされます。



※シール無タイプ



※シール有タイプ



※必ず穴を上向き

この部分(青フィルム)を持って矢印方向にシールをはがして空いた穴をふさぎます

