

電源の切り方

注意！主電源を切った状態にしておくとFAXの受信ができません

1. 電源スイッチのOFF

液晶画面の右のほうにある電源スイッチを押します



このスイッチを
押します



液晶画面が消えたら電源が
OFFになりました

2. 主電源スイッチのOFF


複合機本体の前カバーを手前に開けると左下のほうにあります



カバーの上のほうを
もち手前に開きます



この部分



スイッチをOFFにします
(○の方がOFFになります)

